



<div>  <div>Type de document : Plan de maintenance préventive</div> </div>									
Site :		IUT Blagnac							
Salle :			Machine : Système Thermodynamique Déployable en Soirées						
Sous-Ensemble	Matériels	Titre des opérations à effectuer	Charge prévue (hh:mm:ss)	Périodicité	Etat machine	Gamme		Pièces	
						Oui /Non	Syst è./Prévi	Référence (si oui)	Quantité et désignation / réf. Four.
Refroidissement	Ensemble ventilateur	Nettoyage du ventilateur	20 minutes	800 h	A l'arrêt	Oui	Syst	CC-LLBH-01	
Système complet	HD3620/20	Batterie de tests avec système en mode test/maintenance	1 h 20	Toute les 500h à adapter avec le comportement de la machine	suivant la gamme	oui	Prévi	CC-LLBH-02	Système initial Philips

<div>  <div>Type de document : Plan des opérations de maintenances curatives - suite de CC-LLBH-02</div> </div>									
Site :		IUT Blagnac							
Salle :			Machine : Système Thermodynamique Déployable en Soirées						
Sous-Ensemble	Matériels	Titre des opérations à effectuer	Charge prévue (hh:mm:ss)	Périodicité	Etat machine	Gamme		Pièces	
						Oui /Non	Syst è./Prévi	Référence (si oui)	Quantité et désignation / réf. Four.
Refroidissement	Ensemble ventilateur	Remplacement de l'ensemble ventilateur	00 h 30	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	Oui	Curat	CC-LLBH-11	Ventilateur 120mm : RDL1225S
Refroidissement	Elément Peltier	Remplacement de l'élément Peltier	1 h 00	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-12	Elément peltier : 9965 000 26119
Distribution du liquide	Bâti - Connection levier	Remplacement du connecteur du levier	00 h 15	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-13	Connecteur : 9965 000 44304
IHM	Affichage	Remplacement de l'affichage	00 h 20	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-14	Porte d'affichage : 9965 000 44303
Mise en pression	Bloc pompe	Remplacement du bloc pompe	00 h 30	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-15	Pompe philips : 9965 000 26116
Alimentation	Condensateur	Remplacement des soudures des condensateurs de l'alimentation	01 h 30	fonction de la gamme 02	A l'arrêt	oui	Curat	CC-LLBH-16	